

Montering OMEGA alu-profil

URBAN monteras med vilt förband direkt på Omega alu-profiler (EN AW-6060), som principen nedan visar. Det finns fyra skruvhål som borrats på fabriken för att göra installationen flexibel. Det behövs minst 2 st. rostfria, självgängande skruvar (A4, 4,2 x 48 mm).

Skärmteglens horisontella Omega-profiler monteras direkt på vertikala ribbor, av aluminium eller trä, som fästs mot den bärande konstruktionen under. Användning tillsammans med vertikala ribbor av aluminium ger en brandsäker fasad, A1.

Om hållare för infästning av vertikala ribbor används kan deras längd varieras så att fasaden kan isoleras utvändigt. Dimensionering, infästning och korrosionsskydd måste alltid beräknas och utföras för det specifika projektets bärsystem.

U-profil:

